



### ԴԱՏ 1.11 Տեղագրական քարտեզներ: Ազիմուտներ և ուղղության անկյուններ



Քիտե՞ս որ...

Այն կիրառվում է, մասնավորապես, ստորգետնյա կառույցների՝ թունելների անցկացման ժամանակ: Կառուցվում են տրանսպորտային՝ երկաթուղային (նաև մետրոպոլիտենը), ավտոմոբիլային, ջրատեխնիկական և այլ թունելներ: Շատ թունելներ որպես կանոն փորվում են ուղիղ գծով: Դրանք, պայմանավորված թունելի երկարությամբ, տեխնիկական բարդ խնդիրներով (փյուզումների, ջրի կորարի կանխում, ստորգետնյա ջրերի հեռացում, բերոնապարում), կարող են փորվել մի քանի փարբեր հորաններից: Այդ հորանները հնարավորություն են տալիս շինարարությունը սկսել փարբեր թունելախորշերից, որոնք սովորաբար կառուցվում են երկու կողմից, մի կողմից՝ ուղիղ ազիմուտով, մյուս կողմից՝ հակադարձ:

